

Verarbeitungsrichtlinie Schimmelschutz-Set (fino-System)

Verarbeitungsrichtlinien für den Do-it-yourselfer von Getifix System-Produkten

<u>Inhalt :</u>	2 x 0,5 Liter MuS
	1 Liter fino-Grund
	5 kg fino
	1 Spachtel
	1 Florrolle mit Halter
	1 Farbwanne mit Sieb
	1 Verarbeitungsrichtlinie

Allgemeine Hinweise:

Getifix fino verhindert die Kondenswasserbildung an der Oberfläche und dadurch die Bildung von Pilz und Schimmel. Getifix fino kann jedoch nicht Abdichtungen gegen Niederschlagswasser oder aufsteigende Bodenfeuchte ersetzen. Die besten und nachhaltigsten Ergebnisse erzielen Sie bei einer möglichst großflächigen Anwendung von Getifix fino. Beim vollständigen Beschichten eines Raumes mit Getifix fino wird das Raumklima verbessert, da die in Getifix fino gebundene Feuchtigkeit beim Lüften schneller abgegeben wird als in Räumen mit konventionellen Anstrichen. Darüber hinaus stellt die Getifix fino-Beschichtung eine hochwertige und ansprechende Oberfläche, ähnlich einer Rauhfasertapete, dar. Alle Komponenten müssen frostfrei gelagert und verarbeitet werden. Um die Funktion von Getifix fino zu gewährleisten, darf die Beschichtung nicht mit anderen Materialien überstrichen oder tapeziert werden. Erforderliches Werkzeug: Pinsel, Spachtel, Rolle.

Arbeitsschritte

Achtung: Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen für die Verarbeitung:

Bei den Arbeiten wird wegen einem eventuell von Schimmelpilzen ausgehendem Gefährdungspotential das Tragen einer FFP2 –Staubmaske empfohlen.

Bei längerem Hautkontakt können Reizungen entstehen; daher Schutzhandschuhe tragen. Prinzipiell sollte auch eine Schutzbrille getragen werden!

Sollten Spritzer in die Augen geraten, mit reichlich Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen.

Während und nach der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen. Extrem langsames Abtrocknen (aufgrund zu hoher Umgebungsluftfeuchtigkeit während der Erhärtung) kann u.U. zu einer unschädlichen dennoch markanten Geruchsbildung führen, die sich aber nach ca. 2-4 Tagen dann wieder verflüchtigt.

Bei Bedarf, weitere Informationen bitte den Technischen Merkblättern der Teilkomponenten entnehmen.

Getifix MuS

Chlorfreier Reiniger speziell zur Abtötung von Schimmelpilzen und Bakterien auf allen üblichen Untergründen.

1. Mit Schimmelpilz befallene Bereiche mit Getifix MuS unverdünnt besprühen oder einstreichen, je nach Untergrund zwischen 150 und 200 ml/m² (mindestens 50 cm über befallene Fläche hinausgehend). In einem ersten Arbeitsgang sollte eine Einwirkzeit von mindestens 20 Minuten, bei leichtem Befall, eingehalten werden. Bei mäßig starkem Befall ist eine Verlängerung der Einwirkzeit auf ca. 60 min., bei sehr starkem Befall auf ca. 120 min ratsam.
2. Anschließend sind die Befallsflächen mechanisch (z.B. mit einem Spachtel oder Schwamm) von sichtbarem Pilz-/Schimmelbefall zu befreien. Tapete und andere haftungsmindernde Substanzen müssen komplett entfernt werden.
3. Um nach der Entfernung den Untergrund nachhaltig zu desinfizieren und eine bessere Tiefenwirkung zu erreichen empfehlen wir einen weiteren Arbeitsgang mit MuS. Hier sollte die Einwirkzeit mindestens 60 min betragen. Eventuelle Restmengen von MuS aufbewahren. Diese können anderweitig zum Reinigen (Desinfizieren) z.B. von Fliesenfugen im Bad verwendet werden.

Getifix fino-Grund (Grundierung)

Grundierung zur Verfestigung von mineralischen Untergründen sowie zum Egalisieren stark oder ungleichmäßig saugender Untergründe wie z.B. Putz.

4. Vorgesehene Fläche mit Getifix fino-Grund (2:1 mit Wasser verdünnt) nass in nass gleichmäßig grundieren, Auftrag mit Rolle oder Pinsel mit einem Verbrauch je nach Untergrund zwischen 200 – 250 ml/m².
5. Auf extrem stark saugfähigen Untergründen zwei Mal nass in nass auftragen.
6. Der Materialauftrag muss den Untergrund gleichmäßig festigen, soll aber keine dichte, glänzende Schicht ergeben.
7. Ca. ½ Stunde trocknen lassen, die Oberfläche sollte noch maximal matt feucht erscheinen.

Getifix fino (Beschichtung)

Endbeschichtung – ergibt fertige Oberfläche, darf nicht mit anderen Produkten überarbeitet werden. Die Getifix fino-Beschichtung ist mindestens 1 m über die befallene Fläche hinausgehend aufzutragen.

8. Getifix fino vor Gebrauch mit Mischgerät mindestens 5 Minuten niedertourig aufrühren und vermengen, bis eine sämige Konsistenz erreicht ist. Sollte eine flüssigere Konsistenz gewünscht sein, kann Getifix fino mit bis zu 20% mit Wasser verdünnt werden
9. Verarbeitung kann mit Pinsel, Rolle, Spachtel erfolgen, im Nachgang wird die

Antikondensationsbeschichtung mit einer Rolle oder Bürste strukturiert. Ein Materialauftrag in zwei Schichten wird empfohlen.

Um die optimale Funktion zu gewährleisten, sollte ca. 1,0 kg Getifix fino pro m² aufgebracht werden.

Jede Schicht vor Neuauftrag abhängig von Umgebungstemperatur ca. 1 – 2 Stunden trocknen lassen. Getifix fino scheidet beim Trocknen Wasser aus – daher ausreichend lüften.

10. Angrenzende Bereiche sind zu schützen. Werkzeug mit klarem Wasser reinigen